




Brancher le câble sur la prise



Allumer la console lumières

Choisir parmi les scènes pré-réglées

**En cas de dysfonctionnement du matériel,  
merci de contacter les régisseurs  
[regisseurs@liste.parisnanterre.fr](mailto:regisseurs@liste.parisnanterre.fr)**

**LUMIÈRES**

**Université  
Paris Nanterre**



Appuyer sur l'interrupteur rouge.

Position I = allumé  
Position O = éteint



Régler le volume si nécessaire  
(avec le bouton MASTER).



Brancher un ordinateur ou un  
téléphone sur le câble mini jack.

!/\ Nous ne fournissons pas  
d'adaptateur pour les téléphones  
sans sortie mini jack.