



Allumer le vidéoprojecteur en appuyant sur la touche DISPLAY ON.

Appuyer sur le bouton HDMI.

L'allumage peut prendre quelques secondes.

L'écran s'ouvre automatiquement.



JACK



HDMI



Connecter le câble HDMI sur l'ordinateur.

Connecter aussi la prise mini jack pour avoir du son.

Avant de quitter la salle :

- éteindre le vidéoprojecteur en appuyant sur la touche DISPLAY OFF
- ranger les câbles

**En cas de dysfonctionnement du matériel,
merci de contacter les régisseurs
regisseurs@aca2.parisnanterre.fr**

VIDÉOPROJECTEUR